


FORMATION INFORMATIQUE BUREAUTIQUE ET MEDICALE

adresse postale: 18, Le Village 88490 La Petite Fosse

Tél.: 03 29 51 66 80 Télécopie: 03 29 51 66 80 Mobile: 06 79 27 33 87



MODE D'EMPLOI POUR LA **CREATION DE FORME EN** SILICON

Le silicon KOPYFORM MFK02 est de grande qualité et très flexible. Il est spécialement adapté dans le domaine alimentaire pour la création de formes diverses. Il tient à la chaleur et au froid.

Contenu: 1 kg Silikonkautschuk Composant A 100 g Silikonkautschuk composant B Mode d'emploi

Création d'une forme étape par étape"

Positionnez et fixez le modèle à réaliser sur une plaque de verre ou sur une surface plane. Collez la fortement pour qu'il n'y ai aucune déformation lorsque vous coulerez le silicon dessus.. Fabriquez maintenant un pourtour au tour de votre modèle pour éviter que le silison coule vers l'extérieur. Une boite de bonne taille peut très bien faire l'affaire.



Prenez la quantité nécessaire de silicon dans un recipient qui doit être rond à l'intérieur.

Mélangez les 2 composants A et B dans une proportion 10:1. Méllangez les de telle façon pour qu'il y est le moins d'air possible qui se mélange avec durant env. 5 minutes.

Exemple de mélange : 100 g composant A + 10 g composant

500 g composant A + 50 g composant B 1000 g composant A + 100 g composant B

Versez maintenat la préparation à env. 20 cm de hauteur sur votre modèle. Faites attention de recouvrir le modèle d'environ 10mm à sa zone la plus haute.

Laissez reposer pendant 4 à 5 heures à température ambiante avant de démouler.

Une fois démouler, laissez reposer à l'air libre pendant 24 heures pour obtenir une flexibilité et une robustesse maximale.

Avant la première utilization, il faudre placer votre creation Durant 4 heures dans un four aéré avec une température de 200°C

Vous pouvez maintenant l'utiliser.

